


Ersatzteilliste für Bausatz kontinuierliche Innenreinigung für max. 800 Liter Behälter mit 12V / 18A EM20-Pumpe für Feldbau oder Raumkulturen, ArtNr: 11216.



Pos	ArtNr:	Bezeichnung:	Anzahl	Pos	ArtNr:	Bezeichnung:	Anzahl
1	10771	Ablaufstutzen 1"	1	13	10540	Ger. Schlauchanschluss AG 1/2" T13	5
2	14886	Flachdichtung 45x33x3mm	1	14	14813	Rückschlagventil 1/2"	1
3	10749	Nutmutter 1"	1	15	10708	T-Stück mit IG 1/2"-1/2"-1/2"	1
4	10740	Überwurfmutter 1"	1	16	10691	Bogen 90° mit IG 1/2"	1
5	14851	O-Ring 20,2x2,6mm	1	17	14885	Flachdichtung 33x21x2 EPDM	2
6	10660	Geb. Schlauchanschluss f. Überwurfmutter 1"T20	1	18	10747	Nutmutter 1/2"	2
7	14577	Saugschlauch 3/4" klar	2,0 m	19	14362	Rohr 20 mm PE 150 mm lang, beidseitig 1/2" Gewinde	2
8	16614	EingangsfILTER 40M	1	20	10268	Reduzierung mit beidseitig IG 1/2"-1/4"	2
9	16848	Ger. Steckanschluss T20	1	21	11243	Behälterreinigungsdüse ES AG 1/4" 10l/min bei 3bar	2
10	15227	Schlauchschele 19-29mm	4	22	14565	Druckschlauch 20 bar 1/2" schwarz	3,0 m
11	16541	Elektromembranpumpe EM20	1	23	15226	Schlauchschele 13-20mm	6
12	16847	Ger. Steckanschluss T13	1	24	15445	Teflon-Dichtband	1
				25	16619	Zuleitung 12 V, 30 A Schutzart IP65	1